
Install Guide Lighting Fixture 取付説明書

miniature コードフリーストップ

HZ-EWF100



安全に施工	エしてい	ただ	くために《各作業前に必ずご確認ください》			
♠ 警告:誤っ	て使用する	と、人身	骨事故につながるおそれがあります。			
<u>↑</u> 注意:誤っ	て使用する	と、物的	り損害につながるおそれがあります。 ① :厳守事項			
取付前に	① 警告		この器具は、一般通常環境の屋内専用器具です。 下記の使用環境・条件では使用不可です。(落下・感電・火災の原因)			
			●周囲温度0℃以下35℃以上 ●器具重量に耐えられない天井 ●天井内が断熱施工されている所 ●湿気の多い所 ●傾斜・凹凸天井 ▲ ▲ ユー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
		0	● 展外			
			●空調や風の受ける所 ●床面 ●振動、衝撃を受ける所 ●放動、衝撃を受ける所 ●が変が、 ●が変が、 ●が変が、 一般では、			
			使用環境に適合するかの判断が困難な場合は、お問い合わせください。			
	① 注意	0	被照射面距離は、器具本体表示または仕様書に従ってください。(被照射物の変質・変色等の原因)			
電気配線時に	⚠警告	0	電気工事は必ず有資格者が行ってください。(事故の原因)			
		0	交流電源をご使用ください。電源周波数は器具の銘板に従い正しく使用してください。(感電・火災の原因) (インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz 共用)			
		0	電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている電圧±6%内でご使用ください。(ランプ短寿命・感電・火災の原因)			
		0	配線部品を使用の際は、破損のないことを確認のうえ使用してください。(落下・損傷の原因)			
器具取付時に	企 警告	0	器具やランプの取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)			
		0	ランプ装着の際は必ず電源を切ってください。(感電の原因)			
		0	点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。(やけどの原因)			
		0	布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。(不点灯、火災の原因)			
		0	器具の隙間に金属や燃えるものを入れないでください。(感電、火災、器具故障の原因)			
		0	器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。 (落下・感電・火災の原因)			
		0	器具の分解・改造はしないでください。(感電・火災・落下・故障の原因)			
		0	濡れた手で作業しないでください。(感電の原因)			
		0	煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼してください。(感電・火災の原因)			
	① 注意	0	器具の吊り長さ範囲内の距離に物や造作等があると震災時等の揺れによって破損する恐れがあります。			

ModuleX

Install Guide LIGHTING FIXTURE

取付説明書(照明器具)

ModuleXを安全に設置していただくために

miniature

HZ-EWF100

	取付内容	取付図	注意図
1 2 3 4 5	ランプ取付(器具装着済) ソケットに上側ナットを通す シェードを通す シェードを持ち上げながら下側 ナットを取付る ソケットにランプを装着する 下側ナットをと上側ナットでシェード を挟むように締める ランプ装着の際は電源をお切り ください。 ソケット接合部の化粧ナットと 上側ナットが隙間なく固定される よう調整しながら締めてください。	1 1 5 2 3 1 ランプ (別売)	電源OFF 上側ナット 1 締める 下側ナット 3 締める 5 4 ランプ (別売)
1	結線方法電源線はフランジ内で直結線	フランジ	

	取付内容	取付図	注意図
1	天井への設置 付属のネジ(2本)で本体を天井面 に固定 天井強度をよくご確認ください	1 1 本体	
		87 B D D D D D D D D D D	
1 2 3	吊り高さの調節 ワイヤーグリップを押してロックを解除し、ワイヤー長さ調節 1でセットしたワイヤー寸法に合わせ電源コードの長さを調節。 余ったコードは化粧カバーの内側に押し込んで納める 化粧カバーを化粧ナットで固定 震災時等の揺れによって、器具の吊り長さの範囲に物や造作等があるとと破損する恐れがありますのでご注意ください。 参考値:取付位置を中心に最大で半径1.6m 震度6~7の場合、器具の揺れの角度は約120°の範囲	フィヤー グリップ 電源コーパー フィヤー フィヤー フィヤー フィヤー フィヤー フィヤー フィヤー は最長1.5mまで伸ばせます	水平方向の離隔距離 吊り長さ×0.87 揺れ角 最大約120° (震度6~7) 器具の揺れ 器具どうし の衝突 吊り長さ範囲内 (最大で半径1.6m)

お問い合わせは 株式会社ウシオスペックス



■器具の寿命について

照明器具には寿命があります。

設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

- ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。(JIS C 8105-1解説による)
- ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- ・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。 点検せずに使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る恐れがあります。

■保証について


保証期間	商品のお買い上げ日(お受取日)より「1年間」(照明器具本体) ※1日の点灯時間が、20時間を超える場合は、半年間です。
保証内容	保証期間内の、「無料修理」または「代替品への交換」
免責事項	下記の場合、保証の適用外と致しますので、ご注意ください。
	○使用方法・施工方法の誤りによる事故・故障(取付・取扱説明書の内容厳守)
	○当社及び当社指定サービス店以外での、修理・改造
	○器具の改造・部品の組み換えによる事故・故障
	○経年変化(塗装面劣化・メッキ面の自然褐色など)
	○取付場所を移設した場合の事故・故障
	○火災・地震・水害・落雷など、天災による事故・故障
	○指定外の電圧・周波数等による事故・故障
	○指定外のランプ使用による事故・故障
	○認定外の設置場所(水気・振動・粉塵・塩害など)による事故、故障
	○製品以外の損害への補償(建物の損害・営業的な損害など)
	○ランプなどの消耗品の保証

■アフターサービスについて

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い求めの販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

作成2011.1.5

お問い合わせは 株式会社ウシオスペックス



OSAKA TEL. 06-6305-3501

FUKU0KA TEL. 092-732-4211

ModuleX

ModuleX Maintenance

ModuleXを安心してお使い頂くために

HZ-EWF100

ModuleXを安心してお使いいただくために


HZ-EWF100



適合電圧100V消費電力20W

オプション装着 -

型番記載 器具ボディ内側にシール記載



交換用適合ランプ

東芝ライテック

型番

HYO110V20WT20E12CK(E12)

定格寿命 2,000時間

※ランプ交換の際は必ず電源をお切りください

安全にメンテナンスしていただくために《必ずご確認ください》 (:禁止事項 ♠ 警告: 誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。 ⚠ 注意: 誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。 ① : 厳守事項 ○ 点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。(やけどの原因) ○ 布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。(不点灯、火災の原因) 器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。 (落下・感電・火災の原因) □ 器具の分解・改造はしないでください。(感電・火災・落下・故障の原因) ○ 濡れた手で作業しないでください。(感電の原因) ● 煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼してください。(感電・火災の原因)

■ランプ、オプションの交換について

	取付内容	取付図	注意図
1 2 3 4 5 5	ランプ取付(器具装着済) ソケットに上側ナットを通す シェードを通す シェードを持ち上げながら下側 ナットを取付る ソケットにランプを装着する 下側ナットと上側ナットでシェード を挟むように締める ランプ装着の際は電源をお切り ください。 ソケット接合部の化粧ナットと 上側ナットが隙間なく固定される よう調整しながら締めてください。	1 1 1 5 2 3 4 ランプ (別売)	電源OFF 上側ナット 1 締める 下側ナット 3 締める (別売)
1 2 3	吊り高さの調節 ワイヤーグリップを押してロックを解除し、ワイヤー長さ調節 1でセットしたワイヤー寸法に合わせ電源コードの長さを調節。余ったコードは化粧カバーの内側に押し込んで納める 化粧カバーを化粧ナットで固定 震災時等の揺れによって、器具の吊り長さの範囲に物や造作等があると破損する恐れがありますのでご注意ください。 参考値:取付位置を中心に最大で半径1.6m 震度6~7の場合、器具の揺れの角度は約120°の範囲	1 グリップ 電源コード	水平方向の離隔距離 吊り長さ×0.87 - 揺れ角 最大約120° (震度6~7) 器具の揺れ